プログラムチャイムユニット

PA-DA700

ファームウェアアップデート手順書

必要なもの

- PA-DA700 本体
- SD カード または USB メモリー(1GB 以上、FAT32 形式)
- PC(インターネット環境に接続でき弊社ウェブサイトからアップデート用のファームウェアをダウンロードできるもの、Zipファイルを解凍できるもの)

アップデートファイルのダウンロード

1. アップデートファイル(Zip 形式)を弊社ウェブサイトからダウンロードし PC に保存します。

アップデート用の SD カードまたは USB メモリーの準備

ダウンロードした Zip ファイルを PC で解凍すると、以下のような構成のフォルダとファイルが展開されます。

例)

PA-DA700/		
└ firmware/		
ZPA0045V0101.034.yyyyMMdd-HHmmss.img	•••*	

※ ダウンロードしたファームウェアのバージョンによってファイル名は変わります。

- 2. 展開された「PA-DA700」フォルダとその中身をそのまま、SD カードまたは USB メモリーの ルートフォルダ(ドライブ直下)にコピーします。
 - ※ ルートフォルダ以外の場所に置いたり、フォルダやファイルの名称を変更すると正常にアップ デートできません。

例) SD カードのルートフォルダにコピーした場合

🔁 firmware 🛛 🗙	+		-		×
\leftarrow \rightarrow \land C \square $>$	SDHC (D:) > PA-DA700 > firmware	firmware	eの検索		۹
④ 新規作成 ~ 36 〇 〇	 ④ ① ① 1 並べ替え ~ 三 表示 ~ 				洋細
✓ 📮 PC	名前		種類	サイズ	
> 🏭 THR0728300B (C:)	ZPA0045V0101.034.20241109-005214.img 2024/11/09 1:	:20	ディスク イメージ ファ	50,40	9 KB
> 😫 SDHC (D:)					
✓ 🛢 SDHC (D;)					
✓ [™] PA-DA700					
늘 firmware					
> 🛬 ネットワーク					
1 個の項目					

アップデートの実行

1. アップデートファイルが保存された SD カードまたは USB メモリーを本体に挿入し、本体の電源 を入れます。



2. 本体が起動したら【メニュー】を押します。



(運用中の場合は、【運用開始/停止】を押して運用を停止してから【メニュー】を押します)

3. メインメニューから「メンテナンス」を選択し、【決定】を押します。



-ב־א	通訳、	わりこみ再生	
戻る		運用開始/停止	

4. メンテナンスメニューから「ソフトウェア」を選択し、【決定】を押します。



5. ソフトウェアメニューから「アップデート」を選択し、【決定】を押します。



- アップデートファイルが保存されたメディアを「SD カード」または「USB メモリー」から選択し、 【決定】を押します。
 - ・SD カードの場合



アップデートファイルが表示されます。



※アップデートファイル名はバージョンによって変わります。

・USB メモリーの場合



7. アップデートファイルを選択し、【決定】を押すと、アップデートの確認画面が表示されます。



8. 「はい」を選択し、【決定】を押すと、

ソフトウェアのアップデートが行われます。



ご注意:-----

・アップデート中は、本体の電源を切らないでください。

・アップデート中は、SD カードや USB メモリーを抜かないでください。

9. ソフトウェアのアップデートが完了したら「OK」を選択し、【決定】を押します。



本体が再起動します。



アップデート後のバージョン確認

再起動後、正しくアップデートされたか確認します。

- 本体が再起動したら【メニュー】を押します。
 (運用中の場合は、【運用開始/停止】を押して運用を停止してから【メニュー】を押します)
- 2. メインメニューから「メンテナンス」を選択し、【決定】を押します。



3. メンテナンスメニューから「ソフトウェア」を選択し、【決定】を押します。



4. ソフトウェアメニューから「バージョン情報」を選択し、【決定】を押します。



5. 現在のファームウェアのバージョン番号が表示されます。





メディアの取り外し

更新されたバージョンを確認したら、SD カードまたは USB メモリーは取り外してください。

1. メインメニューの「機器操作」を選択し、【決定】を押します。



2. 機器操作メニューの「SD/USB 取り外し」を選択し、【決定】を押します。

❣機器操作	
制御出力	
SD/USB取り外し	
再起動	

3. 取り外しするメディアを「SD カード」 または「USB メモリー」 から選択し、 【決定】 を押します。



L	「取り外し」を選択し	【沖定】を押します	



5. 取り外しの処理が完了したら「OK」を選択し、【決定】を押します。



・USB メモリーの場合
習>SD/USB取り外し
SDカード
₿USBメモリー

6. SD カードまたは USB メモリーを本体から取り外します。



これでファームウェアのアップデート手順は完了となります。