



音楽を聴く時			
タッチセンサーのタップ操作		操作内容	
		左耳用  L	R  右耳用
1回	●	再生/停止 	外音取り込み ON/OFF
2回	● ●	音量- 	曲送り 
2回	● ● 2回目の長さで調整		—
3回	● ● ●	音量+ 	曲戻し 
3回	● ● ● 3回目の長さで調整		—
4回	● ● ● ●	ノイズキャンセリング ON/OFF	 ON/OFF
長押し (3秒)	—	電源 ON/OFF	

スマホ通話時 (左右使用)			
タッチセンサーのタップ操作		操作内容	
		左耳用  L	R  右耳用
1回	●	通話する  音声ミュート 切り替え	—
4回	● ● ● ●	—	マスクモード  ON/OFF
5回	● ● ● ● ●	—	イヤホン通話/スマホ通話 切り替え
長押し (1秒)	—	通話終了  着信拒否 音声アシスタント起動	通話終了  着信拒否 
長押し (3秒)	—	電源 ON/OFF	

スマホ通話時 (片耳使用)			
タッチセンサーのタップ操作		操作内容	
		 L 左耳用、右耳用どちらでも	R  右耳用
1回	●	通話する  音声ミュート 切り替え	
4回	● ● ● ●	マスクモード  ON/OFF	
5回	● ● ● ● ●	イヤホン通話/スマホ通話 切り替え	
長押し (1秒)	—	通話終了  着信拒否  音声アシスタント起動	
長押し (3秒)	—	電源 ON/OFF	